

REALREEFER

LOCAÇÃO DE CONTAINERS E GENSETS

INSTRUÇÕES DE USO GERADOR CLIP-ON



1. INSPEÇÃO ANTES DA OPERAÇÃO

Verifique nível de óleo do motor, combustível diesel e estado da bateria. Confirme também se não há vazamentos e se os cabos elétricos estão firmes e sem danos.



2. FIXAÇÃO NO CONTAINER

Certifique-se de que o gerador está bem encaixado no sistema clip-on, com os pinos travados corretamente. Uma fixação mal feita pode causar vibração excessiva ou até queda do equipamento.



3. CONEXÃO AO CONTAINER REFRIGERADO

Conecte o cabo de alimentação ao sistema do reefer, garantindo que o plug esteja totalmente encaixado. Evite conexões frouxas para não causar falhas de energia.



4. PROCEDIMENTO DE PARTIDA

Ligue o gerador e aguarde alguns minutos até estabilizar rotação e tensão. Só depois disso, energize o sistema de refrigeração da carreta.



5. MONITORAMENTO DURANTE OPERAÇÃO

Acompanhe constantemente:

- Temperatura do motor
- Nível de combustível
- Ruídos ou vibrações anormais

Qualquer alteração pode indicar falha iminente.



6. DESLIGAMENTO SEGURO

Antes de desligar, desative o sistema de refrigeração (retire a carga). Depois, desligue o gerador e aguarde o resfriamento antes de qualquer manutenção.

Dúvidas? Entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-los



Telefone: (13) 3224-1161