

REALREEFER

LOCAÇÃO DE CONTAINERS E GENSETS

INSTRUÇÕES DE USO GERADOR UNDERSLUNG



1 – FIXAÇÃO NO CHASSI

O gerador deverá estar corretamente fixado ao chassi da carreta, com todos os parafusos e suportes devidamente apertados antes da operação.



2 – ALTURA MÍNIMA SEGURA

Verificar se há altura mínima segura em relação ao solo, evitando contato com lombadas, rampas ou irregularidades da via.



3 – VENTILAÇÃO ADEQUADA

Manter as entradas e saídas de ar desobstruídas, garantindo ventilação adequada para evitar superaquecimento.



4 – VERIFICAÇÃO ANTES DA PARTIDA

Antes da partida, conferir nível de óleo lubrificante, combustível e estado das mangueiras e conexões elétricas.



5 – PROTEÇÕES FECHADAS

Não operar o equipamento com portas ou tampas de proteção abertas durante o transporte ou funcionamento.



6 – MANUTENÇÃO SEGURA

Em caso de manutenção, desligar o gerador, aguardar resfriamento completo e bloquear a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.

Dúvidas? Entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-los



Telefone: (13) 3224-1161