



# INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - A carga deverá ficar no mínimo 10 cm abaixo do teto do equipamento (linha vermelha).
- 2 - A carga deverá ficar no mínimo 20 cm afastada da chapa que protege o maquinário.
- 3 - A carga deverá ficar no mínimo 10 cm afastada das portas.
- 4 - Não é permitido detritos ou acomodação de carga entre os trilhos do piso.
- 5 - O maquinário deverá estar sempre mais alto do que a extremidade das portas em média de 10 cm (desnivelado).
- 6 - Sempre que necessário, fazer a limpeza interna do equipamento (sem carga), observando os itens 4 e 5.
- 7 - A carga deverá ser colocada com a temperatura igual ou próxima da requerida.
- 8 - Ao abrir a porta para carregar ou descarregar, colocar equipamento do modo DEGELO.

*“Os itens acima servem para um bom desempenho do equipamento e melhor conservação da carga”*

**Dúvidas? Entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-los**

**Telefone: (13) 3224-1161**