

INSTRUÇÕES DE USO – CONTAINER REEFER



1 – ALTURA DA CARGA (TETO)

A carga deverá ficar, no mínimo, 10 cm abaixo do teto do equipamento (linha vermelha).



2 – AFASTAMENTO DO MAQUINÁRIO

A carga deverá ficar, no mínimo, 20 cm afastada da chapa que protege o maquinário.



3 – AFASTAMENTO DAS PORTAS

A carga deverá ficar, no mínimo, 10 cm afastada das portas.



4 – PISO E TRILHOS LIVRES

Não é permitida a presença de detritos ou a acomodação de carga entre os trilhos do piso.



5 – DESNÍVEL DO EQUIPAMENTO

O maquinário deverá estar sempre mais alto do que a extremidade das portas, com desnível médio de 10 cm.



6 – LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Sempre que necessário, realizar a limpeza interna do equipamento (sem carga), observando os itens 4 e 5.



7 – TEMPERATURA DA CARGA

A carga deverá ser colocada com temperatura igual ou próxima à requerida.



8 – PROCEDIMENTO DE DEGELO

Ao abrir a porta para carregar ou descarregar, colocar o equipamento no modo DEGELO.

Dúvidas? Entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-los



Telefone: (13) 3224-1161